

MONTÁŽNÍ NÁVOD NA TRAPÉZOVÉ DESKY

- Desky jsou určeny pro zastřešení různých objektů bez izolace (pergoly, přístřešky, vchodové stříšky, menší konstrukce, zahradní domky, aj.)
- Sklon střechy by neměl být menší než 10°.
- Trapézové desky lze za studena ohýbat s minimálním poloměrem ohybu 4,2 m. Při větším ohybu hrozí poškození desky.
- Desky mají oboustranný UV filtr. **Pokládáme je hrubou stranou dolů** vždy na již ošetřenou konstrukci. Impregnační nátěry u dřeva je nutné nechat řádně vyschnout.
- Desky lze řezat ruční elektrickou pilou s jemným ostřím nebo úhlovou bruskou s vhodným kotoučem.
- Rozteč příčných podpěr cca 0,5 – 0,8 m**, dle zatížení sněhem. Podélný přesah desek max. 150 mm.
- Desky se upevňují přišroubováním. Otvory pro vruty musí být předvrtané větším průměrem, aby nedošlo k poškození desek kvůli možné dilataci. **Desky se nesmí upevňovat bez předvrtání.**
- Pro upevnění použijte pouze vruty na dřevo, šrouby na kov s plastovou podložkou a ochrannou čepičkou a distanční podložky. Ty vložte pod každou vlnu, kde prochází vrut či šroub. Na upevnění je třeba min. 10 - 12 ks/m².
- Vruty se upevňují do vrcholku trapézu** (viz nákres níže) **každé druhé, max. třetí vlny.**
- Po dokončení upevnění již není vhodné konstrukci nijak upravovat nebo dělat dodatečné nátěry.

PODROBNOSTI O KONKRÉTNÍCH ZPŮSOBECH MONTÁŽE NAJDETE V TECHNICKÉ KNIZE VÝROBKU.

ÚDRŽBA

- Desky vykazují samočisticí efekt, občas nutné provést manuální čištění.
- V běžných případech použít pouze čistou vodu, popř. mýdlový roztok.
- Nepoužívejte přípravky obsahující organická rozpouštědla.
- Pozor, desky nejsou samonosné**, nutné použít montážní lávku (ošetřené prkno).

